

Integreeritud ribakardina kasutusjuhend



1. Keerates keeramisnappu vasemale ja paremale, liiguvad ribakardina ribad vastavalt kinni või lahti asendisse.



2. Tõmmates veonööri nappu, liigub ribakardin ülesse.



3. Tõmmates keeramisnappu, laskub ribakardin alla.

10.12.2010