



SUNDECOR-MARKIISIDE KASUTUSJUHEND!

Palju õnne hea markiisistu puhul!

Siin on mõned näpunäited, kuidas Sundecor-markiis teenib sind kõige parimal moel ning kuidas selle kasutamisega on võimalikult pikk.

CLASSIC, MARCESA, FLEXI - TERRASSIMARKIISID

Käsi- ehk väntkasutus

- ☐ Kontrolli, et toode on paigaldatud vastavalt juhendile.
- ☐ **Juhul kui markiisi ulatuvus on üle 200 cm ning tuulekiirus on üle 8 m/s või kui tuul on tugevalt puhanguline, tuleb markiis kindlasti kerida sisse.** Garantii ei hõlma tuulest tingitud vigastusi.
- ☐ Classic mudelis kalle peab olema vähemalt **25 cm/m**, et vihmaga vesi voolaks ära ning kangas oleks piisavalt pingul.
- ☐ Kui tahad seada markiisi kallet, siis tuleb kruvid **alati** peale seadmist hoolega kinni keerata (mitte Flexi puhul).
- ☐ Seades markiisi kallet, võib ühte liigendvart tõsta / langetada maksimaalselt 40 cm korraga, mille järel tuleb ka teist liigendvart liigutada.
- ☐ Kalle muutmise ajaks on markiis soovitatav kerida poole peale.
- ☐ Kui teleskoopvarred on kinnitatud seinale, pea meeles, et liigendvarre seadekruvid peavad olema lahti. Kui markiis on varustatud ilmastikautomaatikaga, ei ole teleskoopvarte kasutamine soovitatav.
- ☐ Ära jäta vihmasel ajal vänta välja rippuma.
- ☐ **Kui lased markiisi maksimaalselt välja, pinguta kangast sissepoole pool ringi, et vedru hoiaks kanga pingul.**
- ☐ Kui kerid kanga sisse, kontrolli, et lehti vms ei jääks kanga vahele.
- ☐ **Markiis tuleb alati kerida kinni, kui oled pikalt kodust ära** (ilmastikautomaatikaga varustatud markiis töötab isegi kui sind pole kodus).
- ☐ Ära keri markiisi sisse, kui kangas on niiske.

Mootorkasutus

- ☐ Kui installatsiooni teostab paigaldaja ning elektrik, toode on valmis kasutamiseks. Ühendamisjuhendit tuleb kindlasti järgida! Mitut mootorit ei tohi ühendada kõrvuti. Sellisel juhul tuleb kasutada reeled.
- ☐ Kui sinul on tavaline kasutuslülitid, tee kindlaks, et markiisi võib vabalt kasutada. Markiisi **alla laskumine peab olema vaba** ning markiis ei tohi olla seotud kuskile.
- ☐ Tee kindlaks, et markiisi mootoris on seadistatud piirid lahti- ja kinni-olekute jaoks. **Piiride seadistamine on väga tähtis.** Markiis saab viga, kui neid ei ole seadistatud (Päikesedekoori OÜ paigaldatavates markiisides seatakse piirid paigalduse käigus).

Ilmastikautomaatika

- ☐ Kehtib eeltoodud juhend.
- ☐ Kui automaatikat kasutatakse talvel, tuleb kontrollida, et sulanud vesi ei ole jäänud kanga peale. **Markiisi kasutamine on keelatud, kui markiisi peal on lund või jääd.** Lumi tuleb ära pühkida.
- ☐ Tuuleautomaatika tuleb seada nii, et markiis keritakse sisse tuulekiiruse ületades 8 m/s.



Kõikide kasutamisevõimaluste puhul tuleb markiisi valvata tuule, vihma ja lumesaju tõttu!

WIENNA, K4000, BARON JA GRAND WIENNA AKNAMARKIIS

1. käsijuhtimine (nööri või vändaga, tavaliste külgvartega, kasutamine väljast)

- ☐ Tee kindlaks, et markiis liigub ilma **takistusteta** üles ja alla.
- ☐ Vedrude koormus on suurim siis, kui külgvarts on 90 kraadise nurga all võrreldes seinaga.

2. mootorjuhtimine

- ☐ Juhend sama nagu terrassimarkiisil.

KANGA PESEMINE

☐ Kangas hülgeb kõiksuguseid vedelikke, ka. vesi- kui ka õlipõhiseid. Kui vedelikku on surutud või hõõrutud kanga kiududesse, siis pleki eelmaldamiseks piisab tavaline puhastusaine (keemiliselt puhastatud bensiin või tricloretüleen).

☐ Pese kangas (käsipesu/vesipesu) sügiseiti neutraalse pesuvehendiga (nt. nõudepesu jaoks mõeldud vahend) leiges vees (mitte üle 50 kraadi). Loputa rohke veega. Nii kanga pinnal olev mustus ei "põle" kinni.

Markiisikangale mõeldud pesuvahendiga saab mustuse kõige kindlamalt lahti.

☐ Pesuvahendina ei **EI TOHI** kasutada kõva harja, nagu näiteks juurharja või **survepesurit**, kuna need kahjustavad kangas olevat teflonpinda. Pesta tuleks **väga pehme** harjaga, nagu näiteks autoharja või käsnaga.

☐ Suvel, kui õhus on palju õietolmu, on kangast hea puhastada tihedamini, näiteks kergelt harjaga või kangast altpoolt "koputades".

☐ Raami võib pesta vee ja pesuainega.

☐ Pea meeles, et sügisel tuleb kangas kuivatada enne sisse kerimist.

☐ Kanga teflonpind säilib ka peale mitut pesu ja kangas püsivad kõik algupärased omadused.

ÜLDINE

On hea meeles pidada, et markiisi avab liigend- ja külgvartes olev vedru ning vänt või mootor kerib selle sisse. Tee alati kindlaks, et ükski välistegur ei takista markiisi vabalt liikumist. Kui kasutad Sundecor-markiisi õigesti, selle kasutusiga pikeneb ja sellest on kasu võimalikult kaua. Sundecor-markiisidel on kahe (2) aastane garantii. Garantii kehtib materjalavigadele (sh raam, liigendvars, külgvarts ja kangas).

Garantii ei hõlma:

☐ Välise takistuse põhjustatud vigastust mehhanismile.

☐ Paigalduspinna lagunemisest tingitud vigastusi markiisile.

☐ Vandalismi ja loodusjõudude, nagu näiteks tormi, paduvihma, maavärina, tule, äikese vms tekitatud kahjusid.

☐ Valest kasutamisest või paigaldamisest või kasutusjuhendi mittejärgimisest tingitud vigastusi.



Hooldust ja puhastust puudutavates küsimustes on hea võtta ühendust otse müüjaga, kelle kontaktandmed on järgnevad:

PÄIKESEDEKOORI OÜ
Mustamäe tee 50 A
10621 Tallinn

Tel 6562641
Faks 6563722

[**info@sundecor.ee**](mailto:info@sundecor.ee)
[**www.sundecor.ee**](http://www.sundecor.ee)