



MARKIISI KANGA HOOLDAMINE

KANGA PESEMINE

- ☒ Kangas hülgab kõiksuguseid vedelikke, ka. vesi- kui ka õlipõhiseid. Kui vedelikku on surutud või hõõrutud kanga kiududesse, piisab plekkide eelmaldamiseks tavalisest puhastusainest (keemiliselt puhastatud bensiin või tricloretüleen).
- ☒ Pese kangas (käsipesu/vesipesu) sügiseiti neutraalse pesuvahendiga (nt. nõudepesu jaoks mõeldud vahend) leiges vees (mitte üle 50 kraadi). Loputa rohke veega. Nii kanga pinnal olev mustus ei "põle" kinni. Nii ei „põle“ kanga pinnal olev mustus kinni. Markiisikangale mõeldud pesuvahendiga saab mustuse kõige kindlamalt lahti /eemaldada
- ☒ Pesemisvahendina ei **EI TOHI** kasutada kõva harja, nagu näiteks juurharja või **survepesurit**, kuna need kahjustavad kangas olevat teflonpinda. Pesta tuleks **väga pehme** harjaga, nagu näiteks autoharja või käsnaga.
- ☒ Suvel, kui õhus on palju õietolmu, on kangast hea puhastada tihedamini, näiteks kergelt harjaga või kangast altpoolt "koputades".
- ☒ Raami võib pesta vee ja pesuainega.
- ☒ Pea meeles, et sügisel tuleb kangas kuivatada enne sisse kerimist.
- ☒ Kanga teflonpind säilib ka peale mitut pesu ja kangas püsivad kõik algupärased omadused.

Hooldust ja puhastust puudutavates küsimustes on hea võtta ühendust otse müüjaga, kelle kontaktandmed on järgnevad:

PÄIKESEDEKOORI OÜ Tel **6562641** info@sundecor.ee
Mustamäe tee 50 A Faks **6563722** www.sundecor.ee
10621 Tallinn