



RULOOKARDINA HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND

Kettmehhanismiga ruloo kasutamine

- Kanga üles ja alla liigutamiseks kasuta külje peal olevat ketti.
- Sellest tõmmates liigub kangas soovitud suunas.
- Kardina paremaks üles-alla liigutamiseks tõmba ketti vertikaalselt allasuunas.

Kanga puhastamine

- Kergelt määrdunud või tolmunud kangast võib puhastada pehme ning puhta lapiga. Vajadusel puhastada määrdunud kohta kergelt niiske lapiga.
- Kindlasti vältida kanga märgumist, selle pesemist, sest kangad on spetsiaalselt töödeldud ja võivad märgumise tulemusena kaotada oma algse olemuse: kokku tõmbuda, hakata lokitama, kortsuda.
- Kasutades tolmu ja mustuse eemaldamiseks tolmuimejat, tehke seda madalal võimsusel ja harjaotsikuga.
- Väga määrdunud kanga korral oleks kõige mõistlikum viis kangas lihtsalt välja vahetada.