

Integreeritud ribakardina paigaldusjuhend



1. Pane veonöör läbi keeramisnupu.
2. Veendu, et keeramisnupu sisselükatav ava ühtiks raami sees olevaga võlliga.



3. Suru pööramisnupp piisava jõuga kuni see lukustub (soovitatav kaugus 2mm aknaraamist). Pööramisnupp fikseerub klõpsuga.
4. Tõmba keeramisnuppu enda poole, nii, et ribakardin alla laskuks.
5. Paigalda veonööri nupp.

Integreeritud ribakardina paigaldusjuhend



6. Tee sõlm pööramisnupu põhjast 3-5mm kaugusele. (selleks peab kardin olema allalastud asendis)
7. Lõika üleliigne nõõri osa ära ~3cm peale sõlme.
8. Paigalda veonõõri nupu kate.



9. Lase kardin allalastud asendisse.