



Akna avasse paigaldatavad rulood kinnitatakse aknaorva ega varja aknaraami.

Laiuseks on ruloo mõõt koos kinnitustega. Kangas jääb keti poolt ca 2,5cm ja teiselt poolt ca 2cm kitsam.

Ruloo mõõtmisel tuleb veenduda, et pärast ruloo paigaldamist aken avaneks. Aken peaks avanema ka üles tõstetud rulooga (üles tõstetud rulookardin võtab ava kõrgusest ära vähemalt 100 mm vaba ruumi). Samuti tuleb jälgida, et ruloo vaba liikumist ei takistaks akna lingid.

Laiuse mõõtmine: võtke horisontaalne mõõt akna ülemisest ja alumisest servas ning keskelt. Valige vähim mõõt. Ruloo valmislaiuse leidmiseks lahutage sellest mõödust 1 cm. See tagab ruloo takistusteta toimimise avamisel ja sulgemisel.

Kõrguse mõõtmine: võtke vertikaalsed mõõdud akna mõlemast külgservast ja keskelt. Valige suurim mõõt. Ruloo valmiskõrguse leidmiseks lahutage sellest 1 cm.